

Informacje o bezpieczeństwie – Widelec do grillowania

Zasady użytkowania

Widelec przeznaczony jest do **obracania i wyjmowania potraw z grilla** lub ognia. Produkt jest narzędziem do kontaktu z jedzeniem i podlega zasadom bezpieczeństwa przy użytkowaniu akcesoriów kuchennych.

Ryzyko oparzeń

- Widelec może nagrzewać się podczas kontaktu z rozgrzаныmi powierzchniami grilla, grzałkami lub ogniem.
 - Używać wyłącznie **rękawic termicznych lub uchwytów ochronnych**, szczególnie przy dłuższym kontakcie z gorącą powierzchnią.
 - Nie dotykać metalowych części bez zabezpieczenia po użyciu – istnieje ryzyko **poważnych oparzeń skóry**.
 - Nie pozostawiać narzędzia na rozgrzanym ruszcie bez nadzoru.
-

Ryzyko skaleczeń lub urazów

- Ostrza wideł są ostre – należy obchodzić się z nimi **z zachowaniem ostrożności**.
 - Nie zostawiać narzędzia w miejscu dostępnym dla dzieci.
 - Podczas przechowywania nie umieszczać ostrych części w taki sposób, żeby mogły spowodować urazy.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Czyszczenie wideł wykonywać wyłącznie **po całkowitym ostygnięciu urządzenia i narzędzia**.
 - Po użyciu umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu i dokładnie osuszyć.
 - Nie używać środków agresywnych chemicznie, które mogłyby uszkodzić powierzchnię metalu lub uchwytu.
 - Regularnie sprawdzać, czy widelec nie nosi śladów pęknięć czy uszkodzeń uchwytu.
-

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego ognia.
 - Unikać kontaktu z wodą bezpośrednio po użyciu – metalowe części mogą korodować.
-

Odpowiedzialność użytkownika

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować oparzeniami, skaleczeniami, uszkodzeniem narzędzia lub innym zagrożeniem dla zdrowia.

Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami bezpieczeństwa.