

Informacje o bezpieczeństwie – Szczotka drucziana do czyszczenia grilla

Zasady użytkowania

Szczotka drucziana przeznaczona jest do usuwania osadów i przypaleń z rusztów grillowych, pieców, palenisk oraz innych metalowych powierzchni grilla. Należy stosować ją zgodnie z przeznaczeniem i nie używać do innych celów niż czyszczenie grillowych elementów metalowych.

Ryzyko urazów podczas użytkowania

- Szczotka ma **ostre, metalowe włosie** — należy obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń i zadrapań.
 - Nie dotykać druczianych włókien gołymi rękami – ryzyko skaleczeń.
 - Podczas czyszczenia trzymać narzędzie zdecydowanie i stabilnie, unikając poślizgnięcia się.
 - Nie pozostawiać szczotki w zasięgu dzieci.
-

Praca przy gorącym grillu

- Grill musi być **całkowicie ostudzony** przed czyszczeniem.
 - Czyszczenie **gorącego rusztu** może prowadzić do oparzeń lub urazu, dlatego należy poczekać, aż grill ostygnie.
-

Czyszczenie szczotki

- Po użyciu oczyścić szczotkę z nagromadzonych resztek i osadów.
 - Regularnie sprawdzać stan włosia — **zużyte lub odkształcone druty** mogą odłamywać się i stanowić zagrożenie przy kolejnym użyciu.
 - Jeśli drucziane włosie zaczyna wypadać, zaprzestać użytkowania szczotki i wymienić ją na nową.
-

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpiecznie, tak by nikt przypadkowo nie dotknął ostrych elementów.

- Nie umieszczać szczotki luzem w szufladach razem z innymi przedmiotami bez odpowiedniego zabezpieczenia.
-

Odpowiedzialność użytkownika

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do urazów (skaleczeń, oparzeń) oraz przedwczesnego zużycia narzędzia. Produkt należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powyższymi zasadami bezpieczeństwa.