

Informacje o bezpieczeństwie – opiekacz / holder do ryb

Zasady użytkowania

Opiekacz do ryb jest akcesorium grillowym przeznaczonym do bezpiecznego obracania i grillowania ryb, warzyw lub innych potraw nad źródłem ciepła (grill węglowy, gazowy, elektryczny). Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ryzyko poparzeń

- Podczas grillowania metalowe elementy opiekacza nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury.
 - Do obsługi opiekacza należy używać **rękawic ochronnych odpornych na wysoką temperaturę**.
 - Nie dotykać metalowych części gołymi rękami podczas pracy lub bezpośrednio po zakończeniu grillowania.
 - Nie pozostawiać rozgrzanego opiekacza bez nadzoru.
-

Ostrożność podczas użytkowania

- Podczas zamykania i otwierania uchwytu zachować ostrożność, aby uniknąć przytraśnięcia palców.
 - Nie używać opiekacza w przypadku uszkodzenia elementów konstrukcyjnych (np. zgięte pręty, uszkodzony uchwyt).
 - Upewnić się, że ryba lub inne produkty są prawidłowo zamocowane w koszyku przed umieszczeniem nad ogniem.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Opiekacz należy czyścić **dopiero po całkowitym ostygnięciu**.
 - Do czyszczenia używać ciepłej wody z łagodnym detergentem oraz miękkiej szciotki lub gąbki.
 - Po umyciu dokładnie osuszyć, aby ograniczyć ryzyko korozji metalowych elementów.
-

Przechowywanie

- Produkt przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ognia.
 - Nie pozostawiać w miejscach dostępnych dla dzieci.
-

Odpowiedzialność użytkownika

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń, skaleczeń lub uszkodzenia produktu. Opiekacz należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.