

## Zasady użytkowania

Pokrowiec przeznaczony jest wyłącznie do ochrony grilla przed czynnikami atmosferycznymi: deszczem, kurzem, słońcem i zabrudzeniami w okresie, gdy grill **nie jest używany**.

### Nie używać podczas pracy grilla

Pokrowca **nie należy zakładać na grill, gdy urządzenie jest włączone, gorące lub jeszcze ciepłe** – grozi to:

- uszkodzeniem materiału pokrowca,
- ryzykiem zapłonu materiału,
- odkształceniem elementów.

### Ryzyko pożaru

Materiał pokrowca **nie jest ogniotrwały**.

Pokrowiec nie powinien mieć kontaktu z:

- płomieniami,
- iskrami,
- rozżarzonymi elementami grilla.

W razie kontaktu z ogniem istnieje ryzyko **zapalenia się materiału**.

### Montaż i zdejmowanie

Pokrowca należy zakładać na grill **tylko gdy grill jest całkowicie zimny**.

Nie ciągnąć ani nie szarpać pokrowca na gorących lub ostrych elementach grillowych – może to spowodować uszkodzenie materiału.

### Przechowywanie

Pokrowiec po użyciu należy:

- dokładnie oczyścić z kurzu oraz wilgoci,
- przechowywać w suchym miejscu,
- unikać zgnieceń i bezpośredniego działania promieni słonecznych.

### Czyszczenie

Czyszczenie pokrowca powinno odbywać się po jego zdjęciu z grilla i wyłącznie gdy jest suchy.

Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić strukturę materiału.

## **Odpowiedzialność użytkownika**

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może skutkować uszkodzeniem pokrowca, grilla, a także stworzyć zagrożenie pożarowe lub obrażenia.

Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami powyżej.